## SECTION MA

## **TABLE DES MATIERES**

PRECAUTIONS ET PREPARATION1
"COUSSIN GONFLABLE" et
"PRE-TENSIONNEUR DE CEINTURE DE
SECURITE" du système de retenue
supplémentaire1
Outillage spécial1
<b>ELEMENTS D'INSPECTION AVANT LIVRAISON2</b>
ENTRETIEN GENERAL3
ENTRETIEN PERIODIQUE4
Vidange de l'huile moteur et entretien courant4
Entretien de la commande du moteur et
d'antipollution5
Entretiens du châssis et de la carrosserie6
Entretien dans des conditions de conduite
sévères8
LIQUIDES ET LUBRIFIANTS CONSEILLES9
Liquides et lubrifiants9
Indice de viscosité SAE10
Richesse de mélange de réfrigérant antigel11
ENTRETIEN DU MOTEUR12
Contrôle du couple de serrage12
Vérification des courroies d'entraînement12
Remplacement de l'huile moteur13
Remplacement du filtre à huile moteur14
Remplacement du réfrigérant de moteur14
Vérification du circuit de refroidissement16
Vérification et remplacement du filtre à carburant
et vidange de l'eau16
Vérification des canalisations d'alimentation17
Nettoyage et remplacement du filtre à air18
Vérification de l'injecteur18
Vérification du régime de ralenti19
Remplacement de la courroie de distribution19
ENTRETIE DU CHASSIS ET DE LA
CARROSSERIE20
Vérification du circuit d'échappement20
Vérification du niveau du liquide d'embrayage et
des fuites20
Vérification du circuit d'embrayage20
Vérification du niveau d'huile de boîte manuelle
et recherche des fuites20

Remplacement de l'huile de la boîte de vitesses	
manuelle	20
Contrôle de la pénétration d'eau	21
Vérification du niveau de liquide de transfert	
Remplacement du liquide de transfert	
Vérification de l'arbre de transmission	21
Graisseurs des arbres de transmission	21
Vérification de l'huile du différentiel	22
Remplacement de l'huile du différentiel	22
Vérification du graissage des roulements de	
roues avant	22
Graissage des roulements de roues avant et du	
joint d'essieu	23
Vérification du graissage du moyeu à roue libre	23
Vérification de l'étanchéité du porte-fusée	23
Vérification du niveau du liquide de frein et de	
l'étanchéité	23
Vérification du circuit de freinage	24
Remplacement du liquide de freins	24
Vérification de l'assistance de freins, des	
conduites à dépression, des raccords et du	
clapet sens unique	24
Vérification des freins à disque	25
Equilibrage des roues	25
Permutation des pneus	26
Contrôle du liquide et des canalisations de	
direction assistée	
Vérification de l'amortisseur de direction	26
Vérification du boîtier et de la timonerie de	
direction	26
Lubrification des serrures, des charnières et de	
l'attache-capot	27
Vérification des ceintures de sécurité, de leurs	
boucles, de leurs enrouleurs, de leurs ancrages	
et de leurs tendeurs	27
Contrôle de la corrosion de la carrosserie	28
CARACTERISTIQUES ET VALEURS DE	
REGLAGE (SDS)	
Entretien du moteur	
Entretien du châssis et de la carrosserie	29

## "COUSSIN GONFLABLE" et "PRE-TENSIONNEUR DE CEINTURE DE SECURITE" du système de retenue supplémentaire

Utilisé avec une ceinture de sécurité, le système de retenue supplémentaire tels que "COUSSIN GONFLABLE" et "PRE-TENSIONNEUR DE CEINTURE DE SECURITE" contribue à réduire les risques et la gravité des blessures subies par le conducteur et le passager avant en cas de collision frontale. Le système de retenue supplémentaire (SRS) du MODELE NISSAN Y61 se compose des éléments suivants (les composants peuvent varier selon le pays de destination.): Module de coussin gonflable côté conducteur (situé au moyeu du volant de direction), module de coussin gonflable avant côté passager (situé sur le tableau de bord côté passager), pré-tensionneur de ceinture de sécurité, un boîtier de capteur de diagnostic, le témoin avertisseur, le faisceau de câblage et le câble spiralé.

### **AVERTISSEMENT:**

- Pour ne pas affecter le fonctionnement du SRS, ce qui augmenterait les risques de blessures graves ou mortelles en cas de collision entraînant le déploiement du coussin gonflable, toutes les opérations d'entretien doivent être effectuées par un concessionnaire NISSAN agréé.
- Un entretien incorrect, y compris une mauvaise dépose ou repose du SRS, pourra entraîner des risques de blessures dues au déploiement accidentel du système.
- Ne pas utiliser d'équipement d'essai électrique sur les circuits connexes du SRS sauf si indiqué dans ce manuel de réparation. Le câble spiralé et les faisceaux de câblage connexes du système de retenue supplémentaire (SRS) sont recouverts d'une gaine jaune, placée soit juste avant les connecteurs de faisceau soit sur le faisceau tout entier.

## Outillage spécial

Numéro de l'outil Nom de l'outil	Description		
EG17650301 Adaptateur du vérificateur du bouchon du radiateur		c to the b	Adapter le vérificateur du bouchon de radiateur au goulot de remplissage du radiateur.
		+ (T) + a	a: \$ 28
		4-17-	b: \$ 31,4
	NEEDA		c: ф 41,3
	NT564		Unité: mm
KV10113600			Dépose du filtre à carburant
Clé pour filtre à carburant Clé de filtre à huile		a	Dépose du filtre à huile
	NT553		a: Diamètre maxi. 100 mm

## **ELEMENTS D'INSPECTION AVANT LIVRAISON**

La liste ci-dessous est celle des points à vérifier avant de remettre un véhicule à son acquéreur. Nous conseillons l'ajout des autres éléments nécessaires non mentionnés ici, en veillant bien aux conditions particulières à chaque pays.

Effectuer les interventions qui s'appliquent à chaque modèle. Prière de consulter le texte de cette section pour connaître les caractéristiques et valeurs de réglage.

5	OUS CAPOI — moteur arrete	S	JUS LA CARROSSERIE
	Niveau du réfrigérant dans le radiateur et fuites éven- tuelles aux branchements de conduites		Niveau de l'huile de la boîte de vitesses ou boîte/ pont, du liquide de la boîte de transfert et de l'huile
	Niveau et densité de l'électrolyte de batterie et état		du différentiel
	des bornes de batterie		Fuites des canalisations de frein et d'alimentation et
	Tension des courroies d'entraînement		des réservoirs d'huile/liquide
	Présence éventuelle d'eau ou de poussière dans le filtre à carburant, et fuites éventuelles des conduites		Serrage des boulons et écrous du boîtier et de la timonerie de direction, de la suspension, des arbres
	d'alimentation et aux branchements		de transmission et des semi-arbres
	Niveau de l'huile moteur et fuites éventuelles	$\boxtimes$	Serrer les boulons et les écrous de corps arrière.
	Niveau du liquide de frein et d'embrayage dans le réservoir et fuites éventuelles des conduites hydrau-		(Modèle équipé de lit en bois uniquement)
	liques	ES	SSAI ROUTIER
	Niveau du liquide dans les réservoirs de lave-glace		Fonctionnement de l'embrayage
	de pare-brise et de lunette arrière et de lave-phares		Fonctionnement du frein de stationnement
	Niveau du liquide dans le réservoir de direction		Fonctionnement des freins de conduite
	assistée et fuites éventuelles aux branchements de		Points de changement de rapport et rétrogradation
	conduites		de la boîte de vitesses ou boîte/pont automatique
	LUNTEDIEUD ET A LUEVTEDIEUD		Commande et retour en ligne droite de la direction
A	L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR		Rendement du moteur
×	Déposer le ressort avant/l'entretoise d'amortisseur (le cas échéant)		Bruits anormaux éventuels (grincements, cliquetis)
	Fonctionnement de tous les instruments de bord,	FC	ONCTIONNEMENT DU MOTEUR
	jauges, lampes-témoin et accessoires		CHAUD)
	Fonctionnement du (des) avertisseur(s) sonore(s),	•	•
_	des essuie-glaces et des lave-glaces		Régler la richesse de mélange de ralenti et le régime
	Fonctionnement de l'antivol de direction		(et calage d'allumage*1)
	Fuites de gaz éventuelles du climatiseur		Niveau de l'huile de la boîte de vitesses ou boîte/ pont automatique
	Fonctionnement des sièges avant, de la banquette arrière et des ceintures de sécurité		Fonctionnement du bouton de commande de ralenti
	Ajustage et alignement des moulures, garnitures et	ш	et d'arrêt du moteur (moteur diesel uniquement)
ب	accouplements		et d'arrot da moteur (moteur dieser aniquement)
	Fonctionnement et alignement de toutes les fenêtres	VF	ERIFICATION FINALE
	Ajustage et alignement du capot-moteur, du couver-		
	cle du coffre à bagages et des panneaux de portière		Mise en place des accessoires nécessaires (rétrovi-
	Fonctionnement des loquets, serrures et clés		seur extérieur, enjoliveurs de roue, ceintures de sécurité, tapis de sol ou pare-boue)
	Adhérence et ajustage des joints d'étanchéité pro-		Etat des parties métalliques et de la peinture à l'inté-
	filés	u	rieur et à l'extérieur
	Orientation des faisceaux de phare		Vérifier la présence de la roue de secours, du cric,
	Serrer les écrous de roue (y compris les écrous inter-	_	des outils (cales de roue comprises) et des documen-
	nes si applicable)		tations imprimées
	Pression de pneu (y compris les roues de secours) Vérifier le pincement des roues avant		Lavage et nettoyage intérieur et extérieur
	Reposer le fusible de montre/de voltmètre/de plafon-		- , ,
	nier (le cas échéant)	*1:	Non requis sur les modèles dotés d'un système d'allumage
⋈	Reposer le filtre désodorisant dans le purificateur		direct
_	d'air (le cas échéant)	⊠:	Ne s'applique pas à ce modèle.
	,		

Déposer les protecteurs du balai d'essuie-glace (le

cas échéant)

## **ENTRETIEN GENERAL**

L'entretien général concerne les éléments du véhicule qui doivent faire l'objet de contrôles réguliers en fonctionnement normal. Ces éléments sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement continu du véhicule. Les possesseurs d'un véhicule peuvent effectuer eux-mêmes ces contrôles et vérifications ou en charger leur concessionnaire NISSAN.

Désignation	Pages de référence
<b>EXTERIEUR DU VEHICULE</b> Sauf indication contraire, les éléments indiqués ci-dessous doivent faire l'objet d'un contrôle périodique.	
Pneus Vérifier régulièrement, lors des arrêts dans une station-service, la pression des pneus au moyen d'un manomètre, sans oublier la roue de secours, et la régler si elle ne correspond pas à la pression spécifiée. Vérifier attentivement toute trace de dommage, de coupure ou d'usure excessive.	_
Balais d'essuie-glace de pare-brise Vérifier qu'ils ne sont pas abîmés ou usagés lorsqu'ils n'essuient pas correctement le pare-brise.	<del></del>
Portes et capot Vérifier le bon fonctionnement des portes, du capot, du couvercle de coffre et du hayon. S'assurer également que toutes les serrures fonctionnent correctement. Lubrifier les charnières, loquets, galets et liaisons si nécessaire. S'assurer que le loquet secondaire maintient le capot fermé lorsque le loquet principal est desserré. En cas de conduite sur des routes salées ou enduites d'un matériau corrosif, effectuer de fréquents contrôles de graissage.	MA-27
<b>Permutation de pneus</b> La permutation des pneus devra être effectuée tous les $5.000 \text{ km}$ sur les modèles $4 \times 4$ .	MA-26
INTERIEUR DU VEHICULE Vérifier régulièrement les éléments ci-dessous, notamment lors d'une révision, d'un nettoyage, etc.	
Feux Vérifier le bon fonctionnement des phares, des feux stop, des feux arrière, des feux indicateurs de direction et des autres feux, et contrôler la sécurité de leur installation. Vérifier également la portée des feux de route.	_
Témoins et carillons Vérifier le bon fonctionnement de tous les témoins et carillons.	
Volant Effectuer un contrôle en cas de changements dans la direction, tels qu'un jeu excessif, une direction trop dure ou des bruits étranges.  Jeu libre: Moins de 35 mm	_
Ceintures de sécurité Vérifier le bon fonctionnement et le montage correct des pièces du système de ceintures de sécurité (par exemple, les boucles, le dispositif d'ancrage, le dispositif de réglage et les enrouleurs). Vérifier si la ceinture n'est pas endommagée, usée, effilochée ou n'a pas de trace de coupure.	MA-27
SOUS LE CAPOT ET LE VEHICULE Les éléments ci-dessous doivent faire l'objet d'un contrôle régulier, par exemple à chaque plein ou à chaque vérification de l'huile du moteur.	
Liquide du lave-glace de pare-brise Vérifier qu'il reste une quantité suffisante dans le réser- voir.	
Niveau du réfrigérant du moteur Vérifier le niveau du réfrigérant quand le moteur est froid.	MA-14
Niveau d'huile moteur Vérifier le niveau de l'huile après avoir garé le véhicule sur un terrain plat et après avoir arrêté le moteur.	MA-13
Niveau de liquide pour freins et embrayage S'assurer que les niveaux du liquide de frein et d'embrayage se trouvent entre les repères "MAX" et "MIN" sur le réservoir.	MA-20, 23
Batterie Vérifier que le niveau du liquide de chaque élément. Il doit être bien compris entre les lignes "MAX" et "MIN".	

## **ENTRETIEN PERIODIQUE**

Les tableaux suivants présentent le programme normal d'entretien. En fonction des conditions climatiques et atmosphériques, des types de revêtements de chaussée, des habitudes individuelles de conduite et de l'utilisation faite du véhicule, des opérations d'entretien additionnelles ou plus fréquentes peuvent être requises.

L'entretien périodique dépassant la dernière fréquence d'entretien indiquée dans les tableaux est du même ordre que l'entretien spécifié pour cette dernière.

## Vidange de l'huile moteur et entretien courant

## Kilométrage annuel inférieur à 30.000 km

Abréviations: R = Remplacer, I = Inspecter et régler ou remplacer selon le cas.

OPERATIONS D'ENTRETIEN  Effectuer au kilométrage ou au nombre de mois,	km x 1.000 Mois	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Page de référence
selon la première éventualité.		6	12	18	24	30	36	42	48	(54)	reference
So	us le capot moter	ur et sous	le v	éhicu	ile						
Huile moteur (Utiliser l'huile API CD)★		R	R	R	R	R	R	R	R	R	MA-14
Filtre à huile moteur★		R	R	R	R	R	R	R	R	R	MA-14
Courroies d'entraînement		i	1	ļ	ı	I	ı	ı	ı	ı	MA-12

NOTE: Les points d'entretien portant une "★" doivent faire l'objet d'un entretien plus fréquent en suivant les indications données sous "Entretien dans des conditions de conduite sévères".

## Kilométrage annuel supérieur à 30.000 km

Abréviations: R = Remplacer, I = Inspeter et régler ou remplacer selon le cas.

OPERATIONS D'ENTRETIEN	km x 1.000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Page de référence
Sous le capot moteur et sous le véhicule											
Huile moteur (Utiliser l'huile API CD)★		R	R	R	R	R	R	R	R	R	MA-14
Filtre à huile moteur★		R	R	R	R	R	R	R	R	R	MA-14
Courroies d'entraînement		ı	1	ı	1	ı	ı	I	1	I	MA-12

NOTE: Les points d'entretien portant une "★" doivent faire l'objet d'un entretien plus fréquent en suivant les indications données sous "Entretien dans des conditions de conduite sévères".

## Entretien de la commande du moteur et d'antipollution

## Kilométrage annuel inférieur à 30.000 km

Abréviations: I = Inspecter et réparer ou remplacer si nécessaire, R = Remplacer, A = Régler.

					•	[ ]: A	Au kilo	métra	age sp	écifie	é uniquemen
OPERATIONS D'ENTRETIEN		FREQUENCE D'ENTRETIEN									
Effectuer au kilométrage ou au nombre de mois, selon la pre-	km x 1.000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Page de réfé- rence
mière éventualité.	Mois	6	12	18	24	30	36	42	48	54	101100
Sous I	e capot moteur	et sou	s le v	éhic	ule						
Réfrigérant antigel de moteur (à base de glycol éthylénique, LLC)	Voir NOTE (2)								R		MA-14
Circuit de refroidissement du moteur			1		1		ı				MA-14
Canalisations d'alimentation					1				1		MA-17
Filtre à carburant					R				R		MA-16
Filtre à air (Type à papier visqueux)★					R				R		MA-18
Jeu de soupape d'admission et d'échappement			Α		А		Α		Α		*1
Buses d'injecteur	Voir NOTE (3)										MA-18
Courroies de distribution de l'arbre à cames et de la pompe d'injec	etion								[R]		*2

NOTE: (1) Les points d'entretien portant une "\*" doivent faire l'objet d'un entretien plus fréquent en suivant les indications données sous "Entretien dans des conditions de conduite sévères".

(2) Effectuer le premier remplacement à 80.000 km ou après 48 mois, puis tous les 60.000 km ou 36 mois.

Si la puissance du moteur diminue, si les gaz d'échappement sont noirs ou si le bruit du moteur augmente, contrôler la pression de départ des injecteurs et le panache d'injection et, si nécessaire, les régler.

## Kilométrage annuel supérieur à 30.000 km

Abréviations: I = Inspecter et réparer ou remplacer si nécessaire, R = Remplacer, A = Régler.

OPERATIONS D'ENTRETIEN		FREQUENCE D'ENTRETIEN									Page de réfé-
	km x 1.000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	rence
Sous le	capot moteur e	t sou	s le v	réhic:	ıle						
Réfrigérant antigel de moteur (à base de glycol éthylénique, LLC)	Voir NOTE (2)									R	MA-14
Circuit de refroidissement du moteur				ı			I				MA-14
Canalisations d'alimentation							ı				MA-17
Filtre à carburant							R				MA-16
Filtre à air (Type à papier visqueux)★							R				MA-18
Jeu de soupape d'admission et d'échappement				Α			А			Α	*1
Buses d'injecteur	Voir NOTE (3)										MA-18
Courroies de distribution de l'arbre à cames et de la pompe d'injecti	on									R	*2

NOTE: (1) Les points d'entretien portant une "★" doivent faire l'objet d'un entretien plus fréquent en suivant les indications données sous "Entretien dans des conditions de conduite sévères".
(2) Effectuer le premier remplacement à 90.00km, puis tous les 60.000 km.
(3) Si la puissance du moteur diminue, si les gaz d'échappement so ou si le bruit du moteur augmente, contrôler le pression des départ des illes tagre de la papeache d'injection et si le faction de la pression de la papeache d'injection et si les tagre de la papeache d'injection et la papeache d'injection

contrôler la pression de départ des injecteurs et le panache d'injection et, si nécessaire, les régler.

<sup>\*1: &</sup>quot;JEU DE SOUPAPE", RD dans la section EM

<sup>\*2: &</sup>quot;COURROIE DE DISTRIBUTION" RD dans la section EM

<sup>\*1: &</sup>quot;JEU DE SOUPAPE", RD dans la section EM

<sup>\*2: &</sup>quot;COURROIE DE DISTRIBUTION", RD dans la section EM

## **ENTRETIEN PERIODIQUE**

## Entretiens du châssis et de la carrosserie

## Kilométrage annuel inférieur à 30.000 km

Abréviations: R = Remplacer, I = Inspecter, et régler ou remplacer selon le cas, L = Lubrifier, T = Serrer.

[ ]: Au kilométrage spécifié uniquement

					l J	. Au	KIIOIII	etrag	e spe	Cille	uniqueme
OPERATIONS D'ENTRETIEN				FRE	QUEN	CE D'E	NTRE	TIEN			
Effectuer au kilométrage ou au nombre de mois, selon la pre-	km x 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Page de référence
mière éventualité.	Mois	6	12	18	24	30	36	42	48	54	
CHASSIS ET CARROSSERIE Sous le	capot moteur et s	ous le v	réhicu	le							
Liquide de freins et d'embrayage (pour le niveau et les fuites)★			I		ŧ		١		1		MA-23, 20
Liquide de frein★					R				R		MA-24
Flexibles à dépression d'assistance de frein, connexions et clapet	sens unique				1				ı		MA-24
Liquide et canalisations de direction assistée (pour le niveau et les	fuites)		1		1		ı		ı		MA-26
Systèmes de frein et d'embrayage			1		I		1		ı		MA-24, 20
Huile pour boîte de vitesses manuelle (pour la fuite)			ı		ı		ı		1		MA-20
Huile pour boîte de vitesses manuelle									[R]		MA-20
Liquide de boîte de transfert			ı		1		R		1		MA-21
Huile pour différentiel à glissement limité (LSD) (pour le niveau et l	es fuites)★*1		Ţ		ı		R		1		MA-22
Boîte de direction et timonerie, pièces d'essieu et de suspension, a sion et circuit d'échappement★	arbre de transmis-		ı		ı		1		1		MA-26, 20 *
Points de graissage de l'arbre de transmission			L		L		L		L		MA-21
Arbres primaires et amortisseur de direction★			1		1		I		1		*3
Boulons et écrous de montage de la carrosserie			Т		Т		Т		T		*4
	Extérieur et inté	rieur									
Parallélisme des roues (Si nécessaire, tourner et équilibrer les roue	es.)		1		t				1		MA-25, *5
Plaquettes de freins, disques et autres organes de freins★			ı		ı		1		1		MA-25
Graisse pour roulement de roue avant			١		R		ſ		R		MA-22
Joint d'essieu de porte-fusée					L				L		MA-23
Graisse pour moyeu à roue libre			I		1		1		1		MA-23
Orientation des faisceaux de phare			I		ı		ı		ı		*6
Frein à pied, frein à main et embrayage (jeu libre, course et fonctio	onnement)		I		1		- 1		1		*7
Filtre à air de ventilation				R			R			R	*8
Corrosion de la carrosserie					Anr	uellen	nent				MA-28
Système de coussin gonflable					Voir	NOTE	(1)				*9

NOTE: (1) Inspecter au bout de 10 ans, puis tous les 2 ans.

- (2) Les points d'entretien portant une "\*" doivent faire l'objet d'un entretien plus fréquent en suivant les indications données sous "Entretien dans des conditions de conduite sévères".
- \*1: Y compris le différentiel et le verrouillage de différentiel
- \*2: "Pièces de l'essieu avant et de la suspension avant" dans la section FA, "Pièces de l'essieu arrière et de la suspension arrière" dans la section RA
- \*3: "ESSIEU AVANT Semi-arbre" dans la section FA
- \*4: "CARROSSERIE DE CABINE" dans la section BT \*5: "Alignement des roues avant" dans la section FA
- \*6: "Réglage des faisceaux" dans la section EL
- \*7: "Pédale de frein et support" dans la section BR, "Réglage de la pédale d'embrayage" dans la section CL
- \*8: "Filtre à air de ventilation" dans la section HA
- \*9: "Points d'entretien" dans la section RS

## **ENTRETIEN PERIODIQUE**

## Entretiens du châssis et de la carrosserie (Suite)

## Kilométrage annuel supérieur à 30.000 km

Abréviations: R = Remplacer. I = Inspecter et réparer ou remplacer si nécessaire, L = Lubrifier, T = Serrer.

OPERATIONS D'ENTRETIEN	FREQUENCE D'ENTRETIEN										
	km x 1.000	10	20	30	40	50 6	)	70	80	90	Page de référence
CHASSIS ET CARROSSERIE	Sous le capot moteur et	sous le	véhicule								
Liquide de freins et d'embrayage (pour le niveau et les	s fuites)★			1		- 1				1	MA-23, 20
Liquide de frein★						F	}				MA-24
Flexibles à dépression d'assistance de frein, connexio	ns et clapet sens unique					1					MA-24
Liquide et canalisations de direction assistée (pour le	niveau et les fuites)			1		ı				ı	MA-26
Systèmes de frein et d'embrayage				ı		1				I	MA-24, 20
Huile pour boîte de vitesses manuelle (Pour la fuite)				I		I				1	MA-20
Huile pour boîte de vitesses manuelle										R	MA-20
Liquide de boîte de transfert				1		F	1			ı	MA-21
Huile pour différentiel à glissement limité (LSD) (pour	le niveau et les fuites)★*1			1		F	1			1	MA-22
Boîte de direction et timonerie, pièces d'essieu et de s sion et circuit d'échappement★	suspension, arbre de transmis-			1		ı				1	MA-26, 20 *2
Points de graissage de l'arbre de transmission				L		L				L	MA-21
Arbres primaires et amortisseur de direction★				1		1				1	*3
Boulons et écrous de montage de la carrosserie				Т		7				Т	*4
	Extérieur et int	érieur									
Parallélisme des roues (Si nécessaire, tourner et équi	ibrer les roues.)			1		1				1	MA-25, *5
Plaquettes de freins, disques et autres organes de fre	ins★			1		1				1	MA-25
Graisse pour roulement de roue avant				1		F				ı	MA-22
Joint d'essieu de porte-fusée						L					MA-23
Graisse pour moyeu à roue libre				1		I				1	MA-23
Orientation des faisceaux de phare				I		ı				1	*6
Frein à pied, frein à main et embrayage (jeu libre, cou	rse et fonctionnement)			1		1				1	*7
Filtre à air de ventilation				R		F				R	*8
Corrosion de la carrosserie		Annuellement						MA-28			
Système de coussin gonflable					Voir N	OTE (1)					*9

- NOTE: (1) Inspecter au bout de 10 ans, puis tous les 2 ans.
  (2) Les points d'entretien portant une "★" doivent faire l'objet d'un entretien plus fréquent en suivant les indications données sous "Entretien dans des conditions de conduite sévères".
- \*1: Y compris le différentiel et le verrouillage de différentiel
- \*2: "Pièces de l'essieu avant et de la suspension avant" dans la section FA, "Pièces de l'essieu arrière et de la suspension arrière" dans la section RA
- \*3: "ESSIEU AVANT Semi-arbre" dans la section FA \*4: "CARROSSERIE DE CABINE" dans la section BT
- \*5: "Alignement des roues avant" dans la section FA
- \*6: "Réglage des faisceaux" dans la section EL \*7: "Pédale de frein et support" dans la section BR, "Réglage de la pédale d'embrayage" dans la section CL
- \*8: "Filtre à air de ventilation" dans la section HA
- \*9: "Points d'entretien" dans la section RS

## Entretien dans des conditions de conduite sévères

Les intervalles d'entretien indiqués aux pages précédentes sont donnés pour des conditions d'utilisation normales. Si le véhicule est principalement utilisé dans les conditions de conduite sévères suivantes, il est nécessaire d'augmenter la fréquence d'entretien indiquée dans le tableau.

## Conditions de conduite sévères

- A Conduite dans un environnement poussiéreux
- B Conduite répétée sur de courtes distances
- C Tirage d'une remorque ou d'une caravane
- D Ralenti étendu
- E Conduite dans les conditions météorologiques extrêmement défavorables ou dans les régions où les températures ambiantes sont soit extrêmement basses, soit extrêmement élevées.
- F Conduite dans des régions très humides ou montagneuses
- G Conduite sur des chaussées recouvertes de sel ou d'autres matériaux corrosifs
- H Conduite sur des routes inégales et/ou boueuses ou dans le désert
- Conduite avec usage fréquent des freins ou dans des régions montagneuses
- J Conduite fréquente sur des surfaces inondées.

Opération d'entretien: Vérifier = Vérifier et corriger ou remplacer au besoin.

		0 / "	Intervalle	d'entretien	-5	
Condition de conduite	Organe d'entretien	Opération d'entretien	Kilométra	ige annuel	Page de réfé- rence	
			inférieur à 30.000 km	supérieur à 30.000 km	1	
A B C D	Huile moteur et filtre à huile	Remplacer	Tous les 3 mois ou 5.000 km	Tous les 100.000 km	MA-13, 14	
A	Filtre à air Filtre à papier visqueux	Remplacer	Tous les 30,000 km ou 18 mois	Tous les 30.000 km	MA-18	
A E	Filtre à carburant	Remplacer	Tous les 20.000 km	Tous les 30.000 km	MA-16	
F	Liquide de frein	Remplacer	ou 12 mois	MA-24		
C H	Huile pour différentiel à glissement limité (LSD)*3	Remplacer	Tous les 30.000 km ou les 18 mois	Tous les 300.000 km	MA-22	
G H	Boîtier et timonerie de direction, éléments d'essieu et de suspension, arbre de transmission et système d'échappement	Vérifier	Tous les 10.000 km ou 6 mois	Tous les 15.000 km	MA-26, 21, 23 *1	
	Points de graissage des arbres de transmission	Lubrifier	_		MA-21	
C H	Arbres primaires et amortisseur de direction	Vérifier	_		*1	
A . C G H I .	Plaquettes de freins, disques et autres organes de freins	Vérifier	_		MA-25	
J	Graisse pour roulement de roue avant et graisse pour moyeu à roue libre	Vérifier	_		*2, MA-23	

<sup>\*1: &</sup>quot;Pièces de l'essieu avant et de la suspension avant" dans la section FA, "Essieu arrière et de la suspension arrière" dans la section RA

## Entretien en cas de conduite hors-piste

En cas de conduite tous-terrains où le sable, la boue ou l'eau atteignent le moyeu de la roue, il est peut-être nécessaire d'augmenter la fréquence d'entretien des pièces suivantes:

- ▲ Plaquettes et disques de frein
- ▲ Garniture et tambours de frein
- ▲ Conduites et flexibles de frein
- ▲ Graisse pour roulement de roue et graisse pour moyeu à roue libre
- ▲ Huile du différentiel, du la boîte de vitesses et de la boîte de transfert
- ▲ Timonerie de la direction
- ▲ Arbres de transmission et semi-arbres avant
- ▲ Filtre à air
- ▲ Carter d'embrayage (Voir si l'eau pénètre. Se reporter à MA-21.)

<sup>\*2: &</sup>quot;Alignement des roues avant" dans la section FA

<sup>\*3:</sup> Y compris le différentiel et le verrouillage de différentiel

## LIQUIDES ET LUBRIFIANTS CONSEILLES

## Liquides et lubrifiants

				Contenance (approximatif)	Liquides/lubrifiants recommandés
				Litre	
Huile moteur (Rem	nplir)				
Avec filtre à hu	uile			6,4	CCMC PD1 ou PD2*4
Sans filtre à hu	uile			5,8	
Circuit de refroidis	sement du moteur (	Avec réservoir)			
Avec chauffage avant			Conduite à droite	11,8	_
			Conduite à gauche	11,6	Liquide de refroidissement antigel (à base d'éthy- Liène glycol)
Avec chauffage arrière	BD28ETi	мт	Conduite à droite	12,9	- 1010 giyoon
	ND20E11	IVII	Conduite à gauche	12,7	
Boîte de vitesses	manuelle				
	FS5R30A			5,1	API GL-4, visosité SAE 75W-90 uniquement
Huile pour porte-différentiel (sans différentiel à glissement limité)			nent limité)	_	API GL-5*1
Huile pour porte-différentiel (avec différentiel à glissement limité)			nent limité)		Huile de différentiel hypoïde à glissement limité (n° de pièce: KLD31-14002) ou équivalent*2
Liquide de boîte de transfert				Liquide ATF d'origine Nissan ou équivalent*3 ou	
TX12A			1,9	API GL-4*1	
Liquide pour direct	tion assistée			Faire l'appoint d'huile – jusqu'au niveau préco-	Type DEXRON™III ou équivalent
Liquide pour freins et embrayage			nisé conformément aux instructions de la section "Interventions".	DOT3 ou DOT4*5 (US FMVSS N° 116) pour l'Europe DOT 3 (US FMVSS N° 116) sauf pour l'Europe	
Graisse à usage multiple					NLGI N° 2 (A base de savon de lithium)
Graisse pour arbre de transmission					NLGI N° 2 (A base de savon de lithium compre- nant du bisulfure de molybdène)
Réfrigérant du système de conditionnement d'air					HFC-134a (R-134a)
Lubrifiants du système de climatisation					Huile pour système de climatisation Nissan de type S ou produit exactement équivalent

du possible. \*5: Ne jamais mélanger différents types de liquides (DOT3 et DOT4).

<sup>\*1:</sup> Pour plus de détails, voir "Numéro de viscosité SAE".


\*2: API GL-5, SAE 140 et 10% de modificateur de friction LSD (n° de pièce: 38469-C6000) est un équivalent.

\*3: Pour de plus amples informations sur les liquides appropriés et les marques correctes d'huile pour boîte automatique DEXRON<sup>TM</sup>III, consulter son concessionnaire NISSAN.

\*4: Si l'on ne dispose pas d'huile de type CCMC, utiliser de l'huile API CD. Les huiles CCMC sont cependant fortement recommandées dans la mesure


## LIQUIDES ET LUBRIFIANTS CONSEILLES

## Indice de viscosité SAE



T10006

- Pour les régions froides
  Les huiles 10W-30 sont recommandées pour les
  températures ambiantes supérieures à -20°C.
  Les huiles 5W-20 ne sont pas recommandées
  pour les modèles à turbocompresseur. N'utiliser
  des huiles 5W-30 qu'à des températures inférieures à 0°C.
- Pour les zones chaudes et tempérées:
   Les huiles 20W-40 et 20W-50 conviennent.



TI0003

- Pour les pays froids et tempérés:
   75W-90 pour la boîte de transfert et 80W-90 pour le différentiel sont préférés.
- Pour des pays très chauds:
   90 est adéquat pour la température inférieure à 40°C.

## Richesse de mélange de réfrigérant antigel

Le système de refroidissement du moteur est rempli en atelier avec une solution de refroidissement antigel, de haute qualité et d'une durée d'un an. La solution antigel contient des agents inhibiteurs contre la corrosion et la rouille. Il est ainsi inutile de rajouter des additifs pour système de refroidissement.

### ATTENTION:

Lors de l'ajout ou du remplacement du réfrigérant, veiller à n'utiliser que de l'antigel contenant de l'éthylène glycol avec la richesse de mélange adéquate. Voir les exemples suivants:

La température extérieure s'abaisse jusqu'à °C	Antigel	Eau adoucie
<del>-15</del>	30%	70%
-35	50%	50%

L'utilisation d'autres types de solutions de refroidissement peuvent endommager le système de refroidissement.

## Contrôle du couple de serrage

Le contrôle doit se faire lorsque le moteur est froid.

## **BOULONS ET ECROUS DE COLLECTEUR**


Collecteurs d'admission et d'échappement:

[○]: 25 à 29 N·m (2,6 à 3,0 kg-m) M8

(1,6 à 20 N·m (1,6 à 2,0 kg-m)

(1,6 à 2,0 kg-m)

## Vérification des courroies d'entraînement



## Vérification des courroies d'entraînement (Suite)

 Rechercher des traces de fissure, d'effilochage, d'usure et d'huile. Remplacer si nécessaire.

Les courroies ne doivent pas toucher le fond de la rainure de la poulie.


2. Vérifier la déflexion de la courroie d'entraînement en appuyant à michemin entre les poulies.

Régler si les déflexions des courroies sont excessives.

Unité: mm

	Déflexion Limite	d'une courroie usagée  Déflexion après le réglage	Déflexion d'une cour- roie neuve
Alternateur	17	12 à 14	9 à 11
Compresseur de climatiseur	11	7 à 9	6 à 8
Pompe à huile de direction assistée	14	10 à 12	9 à 11
Force de poussée	98 N (10 kg)		)

Vérifier les déflexions de la courroie d'entraînement lorsque le moteur est froid.



## Remplacement de l'huile moteur

### **AVERTISSEMENT:**

- Prendre garde de ne pas se brûler car l'huile moteur est chaude.
- Les contacts prolongés et répétés avec les huiles minérales peuvent déclencher des cancers de la peau; éviter les contacts directs avec les huiles moteur usées. En cas de contact avec la peau, nettoyer soigneusement avec du savon ou un produit de nettoyage pour les mains aussi rapidement que possible.
- Réchauffer le moteur et vérifier si les organes du moteur ne présentent pas de fuites d'huile.
- 2. Déposer le bouchon de remplissage d'huile et le bouchon de vidange.
- 3. Vidanger l'huile et puis remplir d'huile moteur neuve.

Catégorie de l'huile: CCMC PD1 ou PD2

Viscosité:

Voir "LIQUIDES ET LUBRIFIANTS RECOMMANDES", MA-9

Contenance en huile de remplissage (environ):

Sans changement du filtre à huile

6,4 ℓ

Avec changement du filtre à huile

5,8 ℓ

## ATTENTION:


 Veiller à nettoyer et à reposer le bouchon de vidange du carter d'huile avec la rondelle.

Bouchon de vidange:

(O): 29 à 39 N m (3,0 à 4,0 kg-m)


La Capacité de remplissage varie selon la température de l'huile et le temps de vidange; utiliser les valeurs en tant que références et veiller à contrôler le niveau de la jauge lors du changement de l'huile.

## **ENTRETIEN DU MOTEUR**



## Remplacement de l'huile moteur (Suite)

- 4. Vérifier le niveau d'huile.
- 5. Démarrer le moteur. Vérifier s'il n'y a pas de fuite d'huile autour d bouchon de vidange ni au filtre à huile.
- 6. Faire tourner le moteur pendant quelques minutes, puis couper le contact. Attendre quelques minutes et vérifier le niveau de l'huile.




## Remplacement du filtre à huile moteur

1. Déposer le filtre à huile avec l'outil spécial.

### AVERTISSEMENT:


Prendre garde à ne pas se brûler car le moteur et l'huile moteur sont chauds.



- Nettoyer la surface de contact entre le filtre à huile et le bloc-cylindres. Appliquer l'huile moteur sur le joint en caoutchouc du filtre à huile neuf
- 3. Visser le filtre à huile jusqu'à ce qu'une légère résistance soit ressentie, puis le serrer encore de 2/3 de tour.
- 4. Ajouter de l'huile moteur.

Se reporter à "Changement de l'huile moteur".

• Nettoyer de l'huile excessive du moteur.




## Remplacement du réfrigérant de moteur

## **AVERTISSEMENT:**

Pour éviter de se brûler, ne jamais changer le réfrigérant lorsque le moteur est chaud.


## -VIDANGE DU REFRIGERANT MOTEUR-


- 1. Déplacer le bouton de commande de température (TEMP) complètement jusqu'à la position "HOT".
- Ouvrir le robinet de vidange de radiateur se trouvant en bas du radiateur




- Déposer le bouchon de remplissage du radiateur.
   Déposer le réservoir, vidanger le réfrigérant, puis nettoyer le réservoir.
   Le reposer temporairement.
- Prendre garde que le réfrigérant ne touche pas les courroies d'entraînement.


## **ENTRETIEN DU MOTEUR**





SMA182B





## Remplacement du réfrigérant de moteur (Suite)

- Déposer le bouchon de vidange du bloc-cylindres placé à la partie gauche arrière du bloc-cylindres.
- Vidanger le réfrigérant et reposer le réservoir, le bouchon de vidange du bloc-cylindres et le bouchon de vidange du radiateur.
- Remplir le radiateur de l'eau et réchauffer le moteur.
- Arrêter le moteur et attendre qu'il refroidisse. 7.
- 8. Répéter les étapes 2 à 7 à deux ou trois reprises.
- 9. Vidanger l'eau.

## -REMPLISSAGE DU REFRIGERANT MOTEUR-

- 10. Reposer le réservoir, le bouchon de vidange de radiateur et les bouchons de vidange de bloc-cylindres.
- Appliquer du produit d'étanchéité sur le filetage du bouchon de vidange du bloc-cylindre.

Bouchon de vidange du bloc-cylindres:

11. Remplir le radiateur et le réservoir du réfrigérant jusqu'au repère "MAX" et reposer le bouchon de radiateur.

En ce qui concerne le taux de mélange de réfrigérant, se référer à MA-11.

Contenance en réfrigérant (Avec réservoir):  $\ell$ 

Conduite à droite

Sans chauffage arrière 11,8

Avec chauffage arrière 12,9

Conduite à gauche

Sans chauffage arrière 11,6

Avec chauffage arrière 12,7

Contenance du réservoir (pour le niveau MAXI.)

1,2 ℓ

Verser lentement le réfrigérant dans le goulot de remplissage afin que l'air puisse s'échapper.


- 12. Réchauffer le moteur jusqu'à la température de fonctionnement normale.
- 13. Faire marcher le moteur à 2.000 tr/mn pendant 10 secondes et laisser revenir au régime de ralenti.
- Répéter deux ou trois reprises.

Surveiller l'indicateur de température du réfrigérant à éviter au moteur de surchauffer.

- 14. Arrêter le moteur et le refroidir.
- Refroidir à l'aide d'un ventilateur pour réduire le temps de refroidissement.
- 15. Déposer le bouchon de remplissage du radiateur et contrôler le niveau de réfrigérant.
- En cas de besoin, remplir de réfrigérant jusqu'au goulot de remplis-
- 16. Remplir de réfrigérant le réservoir jusqu'au niveau maxi.
- 17. Répéter les étapes 12 à 16 à deux ou trois reprises.
- 18. Réchauffer le moteur, et vérifier le bruit d'écoulement du réfrigérant tout en emballant le moteur du ralenti à 2.000 tr/mn et en réglant la commande de température sur différentes positions entre "COOL" et "HOT".
- On peut entendre le liquide circuler dans le robinet d'eau du chauf-
- 19. Si l'on entend un bruit, purger l'air du circuit de refroidissement en répétant les étapes 12 à 16 jusqu'à ce que le niveau de réfrigérant ne diminue plus.
- Nettoyer du réfrigérant excessif du moteur.

## Vérification du circuit de refroidissement VERIFICATION DES FLEXIBLES ET COLLIERS


Vérifier qu'il n'y a ni fixation inadéquate, ni fuites, ni fissures, ni dommage, ni raccords desserrés, ni ni éraflure et ni détérioration sur les flexibles et les brides.




## **VERIFIER LE BOUCHON DU RADIATEUR**

Exercer une pression sur le bouchon du radiateur à l'aide d'un appareil d'essai spécial afin de vérifier si son fonctionnement est convenable.

Pression d'ouverture du bouchon du radiateur: 78 à 98 kPa (0,78 à 0,98 bar, 0,8 à 1,0 kg/cm²)



Tirer sur la soupape à dépression pour l'ouvrir. Vérifier qu'elle se referme totalement une fois relâchée.



## VERIFICATION DE FUITES DE REFRIGERANT


Vérifier s'il n'y a pas de fuites en exerçant une pression sur le circuit de refroidissement à l'aide d'un appareil d'essai spécial.

Pression d'essai:

98 kPa (0,98 bar, 1,0 kg/cm<sup>2</sup>)

### ATTENTION:

Une pression supérieure à la pression spécifiée peut abîmer le radiateur.



## Vérification et remplacement du filtre à carburant et vidange de l'eau

Prendre garde de ne pas renverser du carburant dans le compartiment moteur. Placer un chiffon pour absorber le carburant.


## **VERIFICATION DU FILTRE A CARBURANT**

Vérifier le filtre à carburant et vérifier s'il n'y a pas de fuites de carburant, de dommages et d'autres anomalies.

### REMPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT

1. Déconnecter le connecteur de faisceau et vidanger du carburant.

## **ENTRETIEN DU MOTEUR**




## Vérification et remplacement du filtre à carburant et vidange de l'eau (Suite)

2. Déposer le filtre à carburant à l'aide d'un démonte-filtre à bande. Déposer le filtre à carburant et le capteur de filtre à carburant.

### ATTENTION:


Déposer le filtre à carburant sans renverser du carburant. S'il est répandu, nettoyer immédiatement. Prendre garde de ne pas renverser du carburant sur l'isolateur de montage du moteur.



- Essuyer la surface de montage du support de filtre à carburant et enduire le joint en caoutchouc du filtre à carburant d'un peu de carburant.
- 4. Visser le filtre à carburant jusqu'à ce qu'une légère résistance soit ressentie, puis le serrer encore de plus de 2/3 de tour.
- 5. Reposer le capteur de filtre à carburant sur le filtre à carburant neuf.
- 6. Purger de l'air de la canalisation d'alimentation.

Se reporter à "Purge du système d'alimentation" dans la section EC.

7. Démarrer le moteur et vérifier les fuites.




## **VIDANGE DE L'EAU**

Vidanger de l'eau en procédant comme suit.
 Desserrer le bouchon de vidange et vidanger l'eau.

Pour commencer la vidange de l'eau, desserrer le bouchon de vidange de 4 ou 5 fois. Ne pas déposer le bouchon de vidange en le desserrant excessivement.

Si l'eau ne coule pas correctement, déplacer la pompe d'amorçage vers haut et bas.

2. Purger de l'air.




## Vérification des canalisations d'alimentation

Vérifier les canalisations d'alimentation et le réservoir qui doivent être bien fixés, n'avoir ni fuite, ni fissure, ni dommage, ni raccord desserré, ni usure, ni détérioration.

### ATTENTION:


Nettoyer les pièces à l'air comprimé lors de remontage.




## Nettoyage et remplacement du filtre à air

## **FILTRE A PAPIER VISQUEUX**

Les filtres à papier visqueux ne nécessitent pas de nettoyage entre deux changements.



# SEF672A



## Vérification de l'injecteur

### **AVERTISSEMENT:**

Lors de l'utilisation de l'appareil d'essai pour injecteurs, faire attention à ce que le carburant diesel ne se répande de l'injecteur sur les mains ou sur soi-même et veiller à ce que les yeux soient correctement protégés.

- Monter l'injecteur sur l'appareil d'essai et purger l'air par l'écrou évasé.
- 2. Vérifier la pression d'injection initiale en actionnant le levier de l'appareil une course complète par seconde.

Pression initiale de l'injection:

Injecteur usé

Plus de 14.220 kPa (142,2 bar, 145 kg/cm<sup>2</sup>)

Injecteur neuf

14.711 à 15.495 kPa (147,1 à 155,0 bar, 150 à 158 kg/cm²)

 Vérifier toujours la pression initiale d'injection avant de reposer l'injecteur neuf.

- Vérifier le panache d'injection en actionnant le levier de l'appareil une course complète par seconde.
- a. Si l'angle de jet principal est inférieur à 30 degrés (comme indiqué), l'injecteur est en bon état.
- b. C'est une chose normale même si un mince jet est dévié du jet principal (forme B).
- 4. Si la pression initiale de l'injection ou l'injecteur n'est pas normale, régler ou nettoyer l'injecteur.
- 5. Effectuer le test de nouveau. S'il n'est pas corrigé, remplacer l'injec-

Se reporter à la section EC pour le réglage de la pression d'injection, le nettoyage et le remplacement.

## **ENTRETIEN DU MOTEUR**

## Vérification de l'injecteur (Suite)

- 6. Reposer tous les injecteurs en utilisant l'outil spécial et brancher correctement le tube-déversoir de carburant et les tubes de refoulement.
- 7. Purger le circuit d'alimentation et rechercher des fuites de carburant lorsque le moteur tourne.

Injecteur/culasse:

Ecrou du tube-déversoir:

(4,0 à 5,0 kg-m)

Tube d'injection:

(2,2 à 2,5 kg-m)

## Vérification du régime de ralenti

La vérification doit être effectuée lorsque la boîte est en position "Point mort", le climatiseur est coupé et les autres charges électriques sont à l'arrêt (OFF).


- 1. Faire chauffer le moteur jusqu'à ce que l'indicateur de température de réfrigérant du moteur atteigne le milieu de la jauge.
- Relier un tachymètre pour moteurs diesel au tube d'injection de carburant n° 1.
- Emballer le moteur à deux ou trois reprises et contrôler le régime de ralenti.

Régime de ralenti:

Unité: tr/mn


M/T 750+50

Remplacement de la courroie de distribution Consulter la section EM.




## Vérification du circuit d'échappement

Vérifier que les tuyaux d'échappement, le silencieux et les fixations sont correctement montés et ne fuient pas et qu'ils ne sont pas fissurés, endommagés, desserrés, usés ou détériorés.




## Vérification du niveau du liquide d'embrayage et des fuites

Si le niveau du liquide est extrêmement bas, vérifier si le circuit d'embrayage ne fuit pas.



## Vérification du circuit d'embrayage

Vérifier les canalisations de liquide, le cylindre récepteur et leurs fixations, et voir notamment s'il n'y a pas de fissures, de dommages, de raccords desserrés, de déformation et d'autres détériorations.




## Vérification du niveau d'huile de boîte manuelle et recherche des fuites

Ne jamais mettre le moteur en marche pendant que l'on vérifie le niveau d'huile.

- 1. Vérifier que la boîte manuelle ne fuit pas.
- 2. Vérifier le niveau d'huile.

Bouchon de remplissage:

(2,5 à 3,5 kg-m)




## Remplacement de l'huile de la boîte de vitesses manuelle

Catégorie de l'huile: API GL-4. Se reporter à "LIQUIDES ET LUBRIFIANTS CONSEILLES", MA-9. Contenance en huile: FS5R50B 3,8  $\ell$  Faire l'appoint. 2,9  $\ell$  FS5R30A 5,1  $\ell$ 


Bouchon de vidange:

(2,5 à 34 N·m (2,5 à 3,5 kg-m)



## Contrôle de la pénétration d'eau

Après avoir roulé dans de l'eau profonde ou dans de la boue, vérifier si de l'eau n'a pas pénétré dans le carter d'embrayage en retirant l'oeillet d'étanchéité.




## Vérification du niveau de liquide de transfert

Ne jamais lancer le moteur pendant la vérification du niveau d'huile.

- 1. Vérifier que la boîte de transfert ne fuit pas.
- 2. Vérifier le niveau du liquide.

Bouchon de remplissage:

(2,5 à 3,5 kg-m)



## Remplacement du liquide de transfert

Catégorie de liquide:


Liquide ATF d'origine Nissan ou équivalent ou API GL4. Se reporter à "LIQUIDES ET LUBRIFIANTS CONSEILLES", MA-9.

Contenance en liquide:

1,9 ℓ

Bouchon de vidange:


(C): 25 à 34 N·m (2,5 à 3,5 kg-m)



## Vérification de l'arbre de transmission

Vérifier si l'arbre de transmission n'est ni endommagé ni lâche, et contrôler la présence de fuites de graisse éventuelles.


Couple de serrage: Se reporter à la section PD.





## Graisseurs des arbres de transmission

Appliquer de la graisse spécifiée sur les raccords de l'arbre de transmission.

## Graisseurs des arbres de transmission (Suite)








## Remplacement de l'huile du différentiel

Vérification de l'huile du différentiel

Vérifier l'étanchéité du porte-différentiel.

Vérifier le niveau d'huile. Bouchon de remplissage : (6 à 10 kg-m): 59 à 98 N·m






Bouchon de vidange : (6 à 10 kg-m): 59 à 98 N·m


## Différentiel à glissement limité


- N'utiliser que de l'huile approuvée ou recommandée pour différentiel à glissement limité.
- Identification du différentiel à glissement limité.
- Soulever les deux roues arrière du sol.
- Tourner une roue arrière à la main.
- Si les deux roues arrière tournent simultanément dans le même sens, le véhicule est équipé du différentiel à glissement limité.


## Vérification du graissage des roulements de roues avant


- Vérifier que les roulements de roue fonctionnent correctement.
- Vérifier que la graisse des roulements de roue avant ne fuit pas et que les roulements ne sont pas contaminés par l'eau ou la poussière.
- Remplacer ou graisser les roulements de roue avant s'ils ne fonctionnent pas correctement.














## Graissage des roulements de roues avant et du joint d'essieu

## GRAISSE POUR ROULEMENT DE ROUE AVANT

Appliquer une petite quantité de graisse à usage multiple sur les composants suivants:

- Partie filetée du pivot
- La surface de contact de la rondelle de roulement de roue et du roulement de roue extérieur
- Lèvre du joint de graisse
- Moyeu de roue (comme indiqué à gauche)

## GRAISSAGE DU JOINT D'ESSIEU

- Purger environ 2 litres d'huile de différentiel.
- Déposer le pivot de fusée.
- Faire sortir légèrement l'essieu et enduire le joint d'essieu de graisse préconisée.

Se reporter à la section FA.

## Vérification du graissage du moyeu à roue libre


Vérifier que la graisse du moyeu à roue libre ne fuit pas et que le moyeu n'est pas contaminé par l'eau ou la poussière.

## Vérification de l'étanchéité du porte-fusée

- Vérifier que l'eau ne s'est pas infiltrée dans le porte-fusée en déposant l'un des boulons du chapeau de palier de porte-fusée inférieur et en introduisant une tige adéquate.
- Veiller ensuite à reposer le boulon en le serrant à un couple de 30 à 40 N m (3,1 à 4,1 kg-m).


## Vérification du niveau du liquide de frein et de l'étanchéité

Si le niveau du liquide de frein est très bas, vérifier l'étanchéité du circuit de freinage.




## Vérification du circuit de freinage

Vérifier que les canalisations de frein et les câbles de frein de stationnement sont correctement montés, ne fuient pas, ne sont pas endommagés, ne portent pas de traces d'usure ou d'effilochement, etc.




## Remplacement du liquide de freins

- 1. Vidanger le liquide de freins à hauteur de chaque valve de purge d'air.
- 2. Verser du liquide de freins neuf jusqu'à ce qu'il sorte par les purgeurs d'air. Pour le plein de liquide de freins, procéder comme lors de la purge du circuit hydraulique. Se reporter à la section BR.
- Remplir avec du liquide de frein préconisé.
- Ne pas réutiliser le liquide de freins vidangé.
- Faire attention à ne pas renverser du liquide de freins sur la peinture.



## Vérification de l'assistance de freins, des conduites à dépression, des raccords et du clapet sens unique


Vérifier le raccordement des conduites à dépression et l'état de celles-ci ainsi que l'accouplement, l'herméticité et l'état général du clapet sens unique.



## Vérification des freins à disque DISQUE DE FREIN


Vérifier l'état général et l'épaisseur.

Epaisseur standard:
CL36VE
32,0 mm
CL18VF
18,0 mm
Epaisseur minimum:
CL36VE
30,0 mm
CL18VF
16,0 mm



## **MACHOIRE**

Vérifier s'il n'y a pas de fuites.



## **PLAQUETTE**

Vérifier l'usure ou la présence de dégâts divers.

Epaisseur standard:

Avant 12,0 mm


Arrière 10,0 mm

Epaisseur minimum:

2,0 mm

## Equilibrage des roues


Régler l'équilibre de la roue à l'aide d'une équilibreuse de roue. Equilibre de roue (Déséquilibre maximum admissible): Se reporter à SDS, MA-29.



## Permutation des pneus

Ecrous de roue:

(12 à 15 kg-m)




## Contrôle du liquide et des canalisations de direction assistée


- Vérifier le niveau de liquide lorsque le moteur est arrêté.
- Vérifier le niveau de liquide avec la jauge sur le bouchon de réservoir.
   Utiliser le repère "HOT" pour le liquide à la température de 50 à 80°C.
   Utiliser le repère "COLD" pour le liquide à la température de 0 à 30°C.

### ATTENTION:

- Ne pas remplir excessivement.
- Le liquide recommandé est le liquide pour boîte automatique "DEXRON™III" ou équivalent.



- Vérifier qu'il n'y a ni mauvaise fixation, ni fuites, ni fissures, ni dommage, ni raccords desserrés, ni éraflure ou ni détérioration sur les canalisations.
- Contrôler que les soufflets d'étrier sont exempts de liquide accumulé.



## Vérification de l'amortisseur de direction

Vérifier que l'amortisseur de direction n'est pas endommagé et ne fuit pas.

## Vérification du boîtier et de la timonerie de direction


## **BOITIER DE DIRECTION**

- Vérifier le boîtier de direction et les soufflets, où il peut y avoir des éléments desserrés, endommagés, ou des fuites de graisse.
- Vérifier si le raccordement avec la colonne de direction n'est pas desserré.

## **TIMONERIE DE DIRECTION**

 Vérifier la rotule, le cache-poussière et les autres composants, en recherchant des pièces desserrées, de l'usure, des dommages ou des fuites de graisse.

## Lubrification des serrures, des charnières et de l'attache-capot




## Vérification des ceintures de sécurité, de leurs boucles, de leurs enrouleurs, de leurs ancrages et de leurs tendeurs

### ATTENTION:

 Après toute collision, les ensembles complets de ceinture de sécurité, y compris les enrouleurs et autres fixations doivent être contrôlés. NISSAN recommande que tous les ensembles de ceinture de sécurité utilisés lors d'une collision soient remplacés, à moins qu'il ne s'agisse d'une collision mineure, que les ceintures n'aient subies aucun dommage et qu'elles continuent de fonctionner normalement.

Les ceintures qui n'étaient pas portées pendant une collision doivent également être inspectées et remplacées si des dommages ou un fonctionnement incorrect sont notés.

- Tout composant de l'ensemble de ceinture de sécurité faisant l'objet d'un doute ne doit pas être réparé.
- Remplacer l'ensemble de ceinture de sécurité.
- L'ensemble de ceintures doit être remplacé si la sangle est coupée, effilochée ou endommaqée.
- Ne jamais huiler les languettes et les boucles. Ne pas renverser du boisson, de l'huile, etc, sur la boucle de ceinture sous-abdominale intérieure.
- Utiliser un ensemble de ceinture de sécurité d'origine NISSAN.



## Contrôle de la corrosion de la carrosserie

Vérifier visuellement si la tôle de carrosserie n'est pas corrodée, si la peinture n'est pas endommagée (rayures, écaillage, frottement etc.) ou si les matières anti-corrosion ne sont pas endommagées. Vérifier en particulier les points suivants:

### Partie "ourlée"

Avant du capot, bas de porte, arrière du couvercle du coffre etc.

### Raccord de panneau

Bas de marche d'aile arrière et de montant central, logement de roue arrière d'aile arrière, pourtour d'amortisseur dans le compartiment moteur, etc.

### Bord de panneau

Ouverture du couvercle de coffre, ouverture du toit ouvrant, bride de passage de roue, bride du couvercle du bouchon de remplissage de carburant, pourtour des orifices dans les panneaux, etc.

## Contact des pièces

Moulure de ceinture, moulure de pare-brise, pare-chocs, etc.

## **Protecteurs**

Dommages ou état du garde-boue, du protecteur d'aile, du protecteur contre l'écaillement, etc.

### Matières anti-corrosion

Dommages ou séparation des matières anti-corrosion sous la carrosserie.

### Orifices de vidange

Condition des orifices de vidange à la porte et au bas de marche.

Pour la réparation des endroits corrodés, se reporter au Manuel de réparation de la corrosion.

## **CARACTERISTIQUES ET VALEURS DE REGLAGE (SDS)**

## Entretien du moteur

## **INSPECTION ET REGLAGE**

## Déflexion des courroies d'entraînement

### Déflexion d'une Déflexion courroie usagée Courroies d'une Déflexion d'entraînement courroie Limite après le neuve réglage Alternateur Avec compresseur 17 12 à 14 9 à 11 de climatiseur Sans compresseur 11 7 à 9 6 à 8 de climatiseur Pompe à huile de direc-14 10 à 12 9 à 11 tion assistée Force de poussée 98 N (10 kg)

## Capacité d'huile moteur (capacité de remplissage)

		Unité: ℓ
Avec changement du filtre à huile	6,4	
Sans changement du filtre à huile	5,8	

## Contenance en réfrigérant (capacité de remplissage)

Avec réservoir

Unité: ℓ

	Avec chauffage arrière	Sans chauffage arrière
Conduite à droite	12,9	11,8
Conduite à gauche	12,7	11,6
Réservoir	2,4	

## Entretien du châssis et de la carrosserie

## INSPECTION ET REGLAGE

## Equilibre de roue

Déséquilibre maxi- mum admissible	Dynamique (au rebord de jante) g	10 (un côté)	
mum admissible	Statique g	20	